

ESRM-1

connettore esclusione valvola di scarico

Prima di collegare l' ESRM-1 la spia errore DEVE essere spenta. Individuare la valvola di scarico originale. La posizione della valvola di scarico varierà a seconda del modello di moto che si possiede.

Scollegare la valvola di scarico originale dal cablaggio originale.

Rimuovere la valvola di scarico originale dalla moto.

Collegare l'ESRM-1 dynojet al cablaggio originale della moto.

Dynojet

www.dynojet.com



L'ESRM-1 è utilizzabile per i seguenti modelli:

Yamaha	YZFR1	2002-2008
Yamaha	YZFR6	2006-2012
Yamaha	FZ1	2006-2011
Yamaha	WR250X	2008-2011
Yamaha	WR250R	2008-2011